



Precision Router Table Top (24" x 32")


OWNER'S MANUAL

GUIDE D'UTILISATION • MANUAL DEL PROPIETARIO

Item# PRS1025

Article #PRS1025

Artículo # PRS1025



Tools Required:

- Phillips-head screwdriver
- Straight-slot screwdriver
- $\frac{1}{8}$ " hex wrench (included)
- #2 square driver (included)
- Double-faced tape
- Electric drill or drill press
- Drill bits
- Countersink bit

Outils nécessaires :

- Tournevis cruciforme
- Tournevis à tête plate
- Clé hexagonale de 1/8 po (inclus)
- Tournevis carré n° 2 (inclus)
- Ruban adhésif à double face
- Perceuse électrique ou à colonne
- Forets
- Fraise

Herramientas necesarias:

- Destornillador Phillips
- Destornilladores de punta recta
- Llave hexagonal de 1/8 pulg (incluida)
- Punta de destornillador cuadrada #2 (incluida)
- Cinta doble faz
- Taladro eléctrico o prensa de taladrar
- Brocas para taladro
- Broca para avellanar

General Safety Instructions



WARNING When using electric tools, the basic safety precautions listed below should always be followed to reduce risk of fire, electric shock, and personal injury. Read all these instructions before attempting to operate this product. **SAVE THESE INSTRUCTIONS.**

1) Work area safety

- a) Keep work area clean and well lit. Cluttered or dark areas invite accidents.
- b) Don't use power tools in a dangerous environment. Don't use power tools in damp or wet locations, or expose them to rain.
- c) Do not operate power tools in explosive atmospheres, such as in the presence of flammable liquids, gases or dust. Power tools create sparks which may ignite the fumes or dust.
- d) Keep children and bystanders away while operating a power tool. Distractions can cause you to lose control.
- e) Make your workshop child proof. Use padlocks, master switches, or remove starter keys.

2) Electrical safety

- a) Ground electric tools. If the tool is equipped with a three-prong plug, it should only be plugged into a grounded three-hole electrical outlet. If the proper outlet is not available, have one installed by a qualified electrician. Never remove the third prong or modify the provided plug in any way.
- b) Do not expose power tools to rain or wet conditions. Water entering a power tool will increase the risk of electric shock.
- c) Do not abuse the cord. Never use the cord for carrying, pulling or unplugging the power tool. Keep cord away from heat, oil, sharp edges or moving parts. Damaged or entangled cords increase the risk of electric shock.
- d) Use a proper extension cord and make sure it is in good condition. When using an extension cord, be sure to use one heavy enough to carry the current your power tool draws. An undersized cord causes a drop in line voltage resulting in loss of power and overheating. Table 1 on the following page shows the correct cord gauge to use depending on cord length and tool nameplate ampere rating. If in doubt, use the next heavier gage. The smaller the gage number, the heavier the cord.
- e) When operating electric tools, avoid body contact with grounded or earthed surfaces such as pipes, radiators, kitchen ranges, and refrigerators. Contact with a grounded surface increases the risk of electric shock.

3) Personal safety

- a) Stay alert, watch what you are doing and use common sense when operating a power tool. Do not use a power tool while you are tired or under the influence of drugs, alcohol or medication. A moment of inattention while operating power tools may result in serious personal injury.
- b) Always wear safety glasses. Everyday eyeglasses are not safety glasses. Safety glasses have specially constructed lenses, frames, and side shields.
- c) Use safety equipment. Use a face or dust mask when the cutting operation is dusty. Safety equipment such as a dust mask, non-skid safety shoes, hard hat, or hearing protection used for appropriate conditions reduces personal injuries.
- d) Avoid accidental starting. Make sure the switch is in the off-position before plugging in. Carrying power tools with your finger on the switch or plugging in power tools that have the switch on invites accidents.
- e) Remove any adjusting key or wrench before turning the power tool on. A wrench or a key left attached to a rotating part of the power tool may result in personal injury.
- f) Do not overreach. Keep proper footing and balance at all times. This enables better control of the power tool in unexpected situations.
- g) Secure workpieces. Use clamps or a vise to hold work when practical. This is safer than using your hand and it frees both hands to operate the tool.
- h) Never stand on the machine. Serious injury could occur if the tool tips or if the cutting tool is unintentionally contacted.
- i) Dress properly. Do not wear loose clothing or jewelry. Keep your hair, clothing and gloves away from moving parts. Loose clothes, jewelry or long hair can be caught in moving parts. Roll up long sleeves to the elbow. Wear protective hair covering to contain long hair.

- j) If devices are provided for the connection of dust extraction and collection equipment, ensure these are connected and properly used. Use of these devices can reduce dust-related hazards.

4) Power tool use and care

- a) Keep guards in place and in working order.
- b) Do not force the power tool. Use the correct power tool for your application. The correct power tool will do the job better and safer at the rate for which it was designed.
- c) Use the right tool. Don't force a tool or attachment to do a job for which it was not designed.
- d) Do not use the power tool if the switch does not turn it on and off. Any power tool that cannot be controlled with the switch is dangerous and must be repaired.
- e) Disconnect the plug from the power source and/or the battery pack from the power tool before making any adjustments, changing accessories, or storing power tools. Such preventive safety measures reduce the risk of starting the power tool accidentally.
- f) Never leave a tool running unattended. Turn power off. Don't leave the tool until it comes to a complete stop.
- g) Store idle power tools out of the reach of children and do not allow persons unfamiliar with the power tool and these instructions to operate the power tool. Power tools are dangerous in the hands of untrained users.
- h) Maintain power tools. Check for misalignment or binding of moving parts, broken parts, and any other condition that may affect power tool operation. If damaged, have the power tool repaired before use. Many accidents are caused by poorly maintained power tools.
- i) Keep cutting tools sharp and clean. Properly maintained cutting tools with sharp cutting edges are less likely to bind and are easier to control.
- j) Use the recommended speed for the cutting tool or accessory and workpiece material.

- k) Only use parts and accessories recommended by the manufacturer. Consult the owner's manual for recommended accessories. Using improper accessories may cause personal injury.

- l) Use the power tool, accessories, and tool bits in accordance with these instructions and in the manner intended for the particular type of power tool, taking into account the working conditions and the work to be performed. Use of the power tool for operations different from those intended could result in a hazardous situation.

5) Service

- a) Have your power tool serviced by a qualified repair person using only identical replacement parts. This ensures that the safety of the power tool is maintained.

6) Additional Safety Rules for the Precision Router Table Top

- a) Read, understand, and follow your router manufacturer's safety warnings and instructions.
- b) Disconnect the router from power before making adjustments. Never adjust the fence, plate, reducing rings, or any part of the router or router table while the router is running.
- c) Wear gloves when handling router bits. Cutting edges are sharp.
- d) Keep hands away from the rotating bit when using the router table. Always use the bit guard. Use push sticks, push blocks, and feather boards whenever possible, especially when routing narrow workpieces.
- e) Avoid awkward hand positions, where a sudden slip could cause contact with the rotating bit. Never overreach.
- f) Make sure the workpiece is clear of the bit and the bit comes to a complete stop before adjusting the workpiece position.
- g) Place the router table on a flat surface to prevent tipping or sliding. Never stand on the router table.

General Safety Instructions

- h) Avoid kickbacks. Kickbacks occur when the workpiece binds while being routed, causing it to twist, jump, and possibly become airborne. To avoid kick-backs and potential injury, never trap a workpiece between the bit and the fence, use sharp bits, keep the machine aligned and maintained properly, and adequately support the workpiece.
- i) Feed the workpiece against (not with) the bit rotation. The bit can grab a workpiece fed with the rotation of the bit and cause your hand to contact the bit.
- j) Always support the workpiece with the fence or starter pin. Only use the starter pin with router bits that have a guide bearing.
- k) Always position the fence faces as close as possible to the bit. Turn the bit by hand to check for interference. Firmly tighten the fence-face T-knobs before routing.
- l) Always position the bit guard over the router bit and as close to the workpiece surface as practical.
- m) When routing along straight edges, always house the bit in the fence. Never insert a workpiece between the bit and the fence.
- n) Periodically check the tightness of fasteners and adjustment and locking knobs and the alignment of the fence. Loose fasteners and knobs and a misaligned fence may cause personal injury.
- o) This router table top is designed for a specific application. Do not modify and/or use it for any other application. If you have questions relative to the application of the router table top, DO NOT use it until you have contacted Kreg Tool Company and have been advised accordingly.

Guidelines for extension cord use

Extension cords are only to be used for temporary purposes. They do not replace the need for installation of outlets and proper wiring where necessary.

In the shop and on construction sites:

1. Extension cords with an equipment grounding conductor must be used at all times.
2. Extension cords must be protected from damage, and not run through doorways or windows where the doors or windows may close, causing damage to the cord.
3. Extension cords should be a minimum of 16 AWG and be rated for the equipment in use.
4. Extension cords must be periodically inspected to ensure that the insulation and conductivity of the wires are not compromised.
5. Extension cords should not be run through water or allowed to have connections that may be exposed to accumulated water.

TABLE 1

Nameplate Amperes @120 V	Extension Cord Length					
	25'	50'	75'	100'	150'	200'
	Recommended Wire Gauge					
0 -5	16	16	16	14	12	12
5.1 - 8	16	16	14	12	10	NR
8.1 -12	14	14	12	10	NR	NR
12.1 - 16	12	12	NR	NR	NR	NR

NR – Not Recommended



WARNING This product contains one or more chemicals known to the State of California to cause cancer and birth defects or other reproductive harm. Wash hands after handling.



WARNING Dust created by sanding, sawing, grinding, drilling, and other construction activities may contain chemicals known to the State of California to cause cancer and birth defects or other reproductive harm.


Examples of these chemicals are:

- a) Lead from lead-based paints
- b) Crystalline silica from bricks and cement and other masonry products
- c) Arsenic and chromium from chemically treated lumber

Your risk from exposure to these chemicals depends on how often you do this type of work. To reduce your exposure, work in a well-ventilated area with approved safety equipment, such as a dust mask specifically designed to filter out microscopic particles.

For assistance with any Kreg product, contact us through our Web site or call Customer Service.
www.kregtool.com • 800.447.8638

Exploded View



Kreg


Parts

Item#	Description	Kreg Part#	Quantity	Item#	Description	Kreg Part#	Quantity
1	Table top	NK8324	1	10	1/20 x 1/2" set screws	RT10111	8
2	Combo-Trak	NK8151	1	11	Insert plate	NK8006	1
3	5mm system screws 20mm long	NK8025	3	12	1/20 x 1/4" flathead machine screws	RT10112	4
4	Struts	RT10171	2	13	1/20 x 3/4" set screw	DK1522	1
5	1/4" coarse-thread screws, 8-pack	RT10199	1	14	Brass starting pin	RT10108	1
6	#2 square driver bit	D6	1	15	1" reducing ring	NK7773	1
7	Insert-plate levelers	RT10100	4	16	Guide-bushing reducing ring	NK7775	1
8	1 1/4" coarse-thread screws	SML-C125	12	17	2 1/2" reducing ring	NK7774	1
9	1/8" hex wrench	AW18	1	18	Ring wrench	NK8003PP	1

Assembly


Assemble the top

- 1** The table top (1) is shipped with the combination miter-gauge track/T-track (2) in place, but fastened only with a plastic rivet. Remove the rivet and secure the track with the system screws (3), driving them into the holes in the table top.




- 2** Turn the table top upside down. Align the two support struts (4) with holes in the bottom of the table top. Drive $\frac{3}{4}$ " coarse-thread screws (5) with the driver bit (6).


ATTENTION In this step, use the $\frac{3}{4}$ " screws (5), NOT the $1\frac{1}{4}$ " screws (8).




- 3** Position an insert-plate leveler (7) in each corner of the table-top opening. The holes in the levelers align with holes in the table-top. Fasten the levelers to the tabletop with $1\frac{1}{4}$ " coarse-thread screws (8).



- 4** Using the hex wrench (9), drive a set screw (10) into the outside holes in each leveler, threading them in from the bottom until the tips are $\frac{3}{8}$ " below the table surface.



Assembly



Mount your router to the insert plate


- 1 Place the insert plate (11) on your workbench with the front edge facing you and the target pattern facing up. Center your router base on the insert-plate target pattern. Adjust the router orientation to provide easy access to the controls when the router and plate are installed in your router table. Make an index mark on the router sub-base and the insert plate.

 **ATTENTION** To view a free video that shows you how to drill your insert plate, go to www.kregtool.com. You also can have Kreg do the drilling for a fee. For complete information, go to www.kregtool.com/plateprogram.

- 2 Remove the sub-base from your router and select a drill bit that fits the mounting holes. For routers equipped with a built-in lift system, also select a bit that fits the lift-access hole. Apply several small pieces of double-faced tape to the insert plate. Center the sub-base on the plate, using the target pattern as a guide and aligning the index marks. Make sure that none of the sub-base holes interfere with the threaded hole for the start pin. Press the sub-base firmly onto the insert plate.

- 3 Using the holes in the sub-base as guides, drill the holes in the insert plate. For best results, use a drill press. Remove the sub-base from the insert plate. Flip the plate over and countersink the mounting holes.


- 4 Attach the router base to the insert plate, using the screws that were used to attach the sub-base to the router base. Make certain that the screws are long enough to fully thread into the router base. Depending on the thickness of your router sub-base and the type of screw head, it may be necessary to purchase different screws. For fixed-base routers, install the motor unit in the router base.



Assembly


Install the insert plate

- 1** Place the insert plate with attached router in the table-top opening, resting it on the plate leveler set screws. Using the hex wrench (9), adjust the set screws from under the table to align the plate and the table surfaces. Make sure all eight set screws are in equal contact with the insert plate. Fasten the insert plate to the levelers with the machine screws (12). Some adjustment of the machine screws and set screws may be necessary to fine-tune the plate alignment.



- 2** Thread the set screw (13) into the bottom of the starting pin (14) and tighten the assembly with a screwdriver and the hex wrench (9). When ready for use, thread the starting pin assembly into the threaded hole in the insert plate.


ATTENTION When using the Kreg Precision Router Table Fence PRS1015 on your router table, store the starting pin in the threaded hole at the rear of the clamp block.



Using Your Router Table Top


WARNING Disconnect the router from power before making adjustments, or installing or removing accessories.

- 1** To use the starting pin, begin with your workpiece touching the pin, but not in contact with the router bit. Slowly pivot the workpiece into the bit until the workpiece makes contact with the bit guide bearing. Always feed the workpiece so the router bit rotates against (not with) the feed direction. With the workpiece in solid contact with the guide bearing, ease the workpiece off of the starting pin and feed the workpiece along the guide bearing.



- 2** The reducing rings (15, 16, 17) provide flexibility in matching the size of the insert-plate opening to the diameter of the router bit in use. The ring with the rabbeted opening accepts universal-style guide bushings for use in pattern routing. To install a reducing ring, place it in the insert-plate opening and turn it by hand until it drops flush with the plate surface. Rotate the ring counterclockwise with the ring wrench (18) to lock the ring in place.

WARNING Always use the reducing ring with the smallest possible opening.



Consignes de sécurité générales



AVERTISSEMENT Lorsque vous utilisez des outils électriques, vous devez toujours suivre les consignes de sécurité élémentaires ci-dessous afin de réduire le risque d'incendie, de choc électrique et de blessure. Assurez-vous de lire toutes les instructions avant de tenter d'utiliser cet article. CONSERVEZ CES INSTRUCTIONS.

1) Mesures de sécurité dans l'aire de travail

- a) L'aire de travail doit être propre et bien éclairée. Une aire de travail encombrée ou peu éclairée augmente le risque d'accident.
- b) N'utilisez pas un outil électrique dans un environnement dangereux. N'utilisez pas d'outils électriques dans un endroit mouillé ou humide et ne les exposez pas à la pluie.
- c) N'utilisez pas d'outils électriques dans une atmosphère explosive, par exemple en présence de liquides, de vapeurs ou de poussières inflammables. Les outils électriques produisent des étincelles susceptibles d'enflammer ces vapeurs ou ces poussières.
- d) Gardez les enfants et les autres personnes à l'écart lorsque vous utilisez un outil électrique. Une distraction peut vous faire perdre la maîtrise de l'outil.
- e) Empêchez les enfants d'accéder à votre atelier. Utilisez des cadenas et un interrupteur général, ou retirez les clés du commutateur d'allumage.

2) Consignes de sécurité relatives à l'électricité

- a) Branchez les outils électriques sur une prise mise à la terre. Un outil muni d'une fiche à trois broches ne doit être branché que sur une prise de courant à trois alvéoles mise à la terre. Si vous ne disposez pas d'une telle prise, demandez à un électricien qualifié d'en installer une avant d'utiliser l'outil. Ne retirez jamais la troisième broche et ne modifiez jamais la fiche.
- b) N'exposez pas les outils électriques à la pluie ou à tout autre environnement humide. Les risques de choc électrique sont plus élevés si l'eau s'infiltra dans un outil électrique.
- c) N'utilisez pas le cordon d'alimentation de façon abusive. Ne transportez jamais un outil électrique en le tenant par son cordon, et ne tirez jamais sur le cordon pour le débrancher. Tenez le cordon d'alimentation éloigné des sources de chaleur, de l'huile, des objets coupants et des pièces mobiles. Les risques de choc électrique sont plus élevés si le cordon d'alimentation est endommagé ou emmêlé.
- d) Utilisez une rallonge appropriée et assurez-vous qu'elle est en bon état. Utilisez une rallonge qui convient au courant consommé par l'outil. Une rallonge de calibre insuffisant entraînera une baisse de la tension secteur, une perte de puissance et une surchauffe. Le tableau 1 de la page suivante indique le calibre de la rallonge approprié selon la longueur de la rallonge et l'intensité nominale inscrite sur la plaque signalétique de l'outil. En cas de doute, utilisez une rallonge de calibre supérieur. Plus le numéro du calibre est bas, plus la rallonge est résistante.
- e) Lorsque vous utilisez des outils électriques, évitez de toucher à des surfaces mises à la terre, par exemple un tuyau, un radiateur, une cuisinière ou un réfrigérateur. Le contact de votre corps avec une surface mise à la terre augmente les risques de choc électrique.

3) Sécurité personnelle

- a) Soyez vigilant, prêtez attention à ce que vous faites et usez de votre jugement lorsque vous utilisez un outil électrique. N'utilisez pas un outil électrique lorsque vous êtes fatigué ou sous l'effet de drogues, d'alcool ou de médicaments. Un moment d'inattention pendant que vous utilisez des outils électriques peut occasionner des blessures graves.
- b) Portez toujours des lunettes de sécurité. Les lunettes ordinaires ne sont pas des lunettes de sécurité. En plus d'être pourvues d'écrans latéraux, les lunettes de sécurité sont munies d'une monture et de verres spéciaux.
- c) Utilisez de l'équipement de sécurité. Portez un masque facial ou un masque antipoussières quand la coupe produit beaucoup de poussière. Le port d'équipement de sécurité, comme un masque antipoussières, des chaussures de sécurité antidérapantes, un casque de protection et des protecteurs auditifs, lorsque les conditions l'exigent, réduit les risques de blessures.
- d) Évitez les mises en marche accidentelles de l'outil. Assurez-vous que l'interrupteur de l'outil est à la position d'arrêt avant de le brancher. Le

fait de transporter un outil électrique en gardant le doigt sur l'interrupteur ou de le brancher tandis que son interrupteur est en position de marche augmente les risques d'accident.

- e) Retirez toutes les clés de réglage de l'outil électrique avant de mettre celui-ci en marche. Une clé de réglage oubliée sur une pièce rotative de l'outil électrique peut occasionner des blessures graves.
- f) Ne vous étirez pas pour étendre votre portée. Gardez une posture sécuritaire et un bon équilibre en tout temps. Cela vous permet de mieux maîtriser l'outil électrique lorsque des situations inattendues se présentent.
- g) Assurez-vous que la pièce à travailler est bien fixée. Utilisez des colliers de serrage ou un étau pour fixer la pièce sur laquelle vous travaillez, au besoin. Cette technique est plus sécuritaire que l'utilisation de vos mains et vous permet de garder les mains libres pour faire fonctionner l'outil.
- h) Ne vous tenez jamais debout sur l'outil. Des blessures graves peuvent survenir s'il se renverse ou si l'outil tranchant est accidentellement mis en marche.
- i) Habiliez-vous convenablement. Ne portez pas de vêtements amples ni de bijoux qui peuvent s'accrocher. Gardez vos cheveux, vos vêtements et vos gants loin des pièces mobiles. Les vêtements amples, les bijoux et les cheveux longs risquent de se prendre dans les pièces mobiles. Roulez vos manches jusqu'aux coudes. Couvrez vos cheveux s'ils sont longs.
- j) Si un dispositif permet de raccorder un dépoussiéreur, assurez-vous que celui-ci est branché et utilisé correctement. L'usage de ces dispositifs contribue à réduire les dangers liés à la poussière.

4) Utilisation et entretien d'un outil électrique

- a) Gardez les protecteurs en place et fonctionnels.
- b) Ne forcez pas l'outil électrique. Utilisez l'outil électrique approprié à la tâche que vous envisagez d'effectuer. L'utilisation de l'outil électrique approprié permet d'obtenir de meilleurs résultats, de façon plus sécuritaire, selon le régime de fonctionnement prévu.
- c) Utilisez le bon outil. Ne tentez pas d'utiliser un outil ou l'un de ses accessoires pour effectuer un travail pour lequel il n'est pas conçu.
- d) N'utilisez pas l'outil électrique si l'interrupteur ne fonctionne pas. Tout outil qui ne peut pas être contrôlé par l'interrupteur est dangereux et doit être réparé.
- e) Débranchez la fiche de la prise ou retirez le bloc-piles de l'outil électrique avant d'effectuer des réglages, de changer d'accessoire ou de le ranger. Ces mesures de sécurité préventives réduisent les risques de mettre accidentellement l'outil électrique en marche.
- f) Ne laissez jamais l'outil en marche sans surveillance. Coupez l'alimentation électrique. Ne vous éloignez pas de l'outil tant qu'il ne s'est pas complètement arrêté.
- g) Rangez les outils électriques inutilisés hors de la portée des enfants et ne laissez pas les personnes ne connaissant pas bien l'outil et ces instructions utiliser l'outil. Les outils électriques sont dangereux s'ils se retrouvent entre les mains d'utilisateurs qui ne savent pas s'en servir.
- h) Entretenez les outils électriques. Vérifiez les pièces mobiles pour vous assurer qu'elles ne sont pas désalignées, enrayées, brisées ou dans un état qui pourrait nuire au fonctionnement de l'outil électrique. Si elles sont endommagées, faites-les réparer avant d'utiliser l'outil. De nombreux accidents sont provoqués par des outils électriques mal entretenus.
- i) Gardez vos outils tranchants affûtés et propres. Des outils tranchants bien entretenus et dont les lames sont affûtées risquent moins de se bloquer et sont plus faciles à maîtriser.
- j) Utilisez la vitesse recommandée pour l'outil de coupe, l'accessoire et la pièce à travailler.
- k) N'utilisez que des pièces et des accessoires recommandés par le fabricant. Consultez la liste des accessoires recommandés dans le guide d'utilisation. L'utilisation d'accessoires inappropriés peut causer des blessures.
- l) Utilisez l'outil électrique, les accessoires, et les embouts conformément aux instructions et aux fins pour lesquelles l'outil a

Consignes de sécurité générales

été conçu, en tenant compte des conditions de travail et des tâches à effectuer. L'utilisation de l'outil électrique à des fins autres que celles pour lesquelles il a été conçu pourrait entraîner une situation dangereuse.

5) Réparation

a) Demandez à un technicien qualifié qui utilise seulement des pièces de rechange identiques aux pièces d'origine d'effectuer l'entretien de votre outil électrique. Vous vous assurez ainsi de respecter les consignes de sécurité de l'outil électrique.

6) Règles de sécurité supplémentaires pour le plateau de table à toupie de précision

a) Veuillez lire, vous assurer de comprendre et suivre toutes les instructions et consignes de sécurité du fabricant de votre toupie.

b) Débranchez la toupie avant d'effectuer des réglages. N'ajustez jamais le guide, le niveau de la plaque, les anneaux de réduction ou toute autre pièce de la toupie ou de la table à toupie pendant que la machine est en marche.

c) Portez des gants pour manipuler les mèches de toupie. Leurs tranchants sont coupants.

d) Gardez vos mains loin de la mèche lorsque vous utilisez la table à toupie. Utilisez toujours le protecteur de mèche. Utilisez des pousoirs, des blocs-pousoirs et des guides d'appui dans la mesure du possible, surtout pour toupiller les pièces étroites.

e) Évitez de placer les mains à un endroit où elles risquent d'entrer en contact avec la mèche si la pièce travaillée glisse soudainement. Ne vous étirez jamais pour étendre votre portée.

f) Assurez-vous que la mèche est dégagée de la pièce et qu'elle est complètement arrêtée avant d'ajuster la position de la pièce.

g) Placez la table à toupie sur une surface plane afin d'éviter qu'elle glisse ou bascule. Ne vous tenez jamais debout sur la table à toupie.

h) Évitez les rebonds. Ceux-ci se produisent lorsque la pièce se coince pendant qu'elle est engagée dans la toupie, ce qui risque de tordre la pièce, de la faire sauter et de la projeter en l'air. Afin d'éviter les rebonds et possiblement les blessures, ne coincez jamais une pièce entre la mèche et le guide, utilisez des mèches bien affûtées, maintenez la machine bien alignée et entretenu et placez la pièce de manière sécuritaire avec un bon support.

i) Faites glisser la pièce travaillée de façon à ce que la mèche de la toupie tourne dans le sens contraire de l'alimentation. La mèche pourrait saisir une pièce alimentée dans le sens de rotation de la mèche et entraîner un contact entre votre main et la mèche.

j) Tenez toujours la pièce travaillée en place à l'aide du guide ou de la cheville de départ. N'utilisez la cheville de départ qu'avec les mèches de toupie à roulement-guide.

k) Placez toujours la surface du guide le plus près possible de la mèche. Tournez manuellement la mèche afin de vérifier que rien n'entrave son fonctionnement. Serrez fermement les boutons en T de la surface du guide avant d'utiliser la toupie.

l) Pour découper des bords droits, placez toujours la mèche à l'intérieur du guide. N'insérez jamais de pièce travaillée entre la mèche et le guide.

m) Placez toujours le protecteur de mèche sur la mèche de toupie et le plus près possible de la surface de la pièce travaillée, au besoin.

n) Vérifiez périodiquement que les fixations sont bien serrées, que les boutons de blocage sont bien ajustés et que le guide est bien aligné. Des fixations et des boutons desserrés et un guide mal aligné peuvent causer des blessures.

o) Ce plateau de table à toupie est conçu pour une utilisation précise. Ne le modifiez pas et ne l'utilisez pas à d'autres fins. Si vous avez des questions ayant trait à l'utilisation du plateau de table à toupie, ne l'utilisez PAS avant d'avoir communiqué avec Kreg Tool Company et d'avoir reçu tous les renseignements requis.

Directives liées aux rallonges

Les rallonges ne servent qu'à un usage temporaire. Elles ne remplacent pas la nécessité d'installer des prises et d'effectuer le câblage, au besoin.

Dans l'atelier ou sur les chantiers de construction :

1. Utilisez des rallonges munies d'un conducteur de mise à la terre en tout temps.
2. Protégez les rallonges contre les dommages. Ne les faites pas passer par les portes ou les fenêtres, car celles-ci pourraient se refermer et endommager les rallonges.
3. Choisissez des rallonges d'un calibre minimal de 16 AWG qui conviennent aux outils que vous utilisez.
4. Inspectez périodiquement les rallonges afin de vous assurer que les fils sont bien isolés et que leur conductivité n'est pas compromise.
5. Ne faites pas passer de rallonges dans l'eau et ne les raccordez pas dans des endroits où de l'eau pourrait s'accumuler.

TABLEAU 1

Plaque signalétique Ampères à 120 V	Longueur de la rallonge					
	7,62 m	15,24 m	22,86 m	30,48 m	45,72 m	60,96 m
Calibre de câble recommandé						
0 - 5	16	16	16	14	12	12
5.1 - 8	16	16	14	12	10	NR
8.1 - 12	14	14	12	10	NR	NR
12.1 - 16	12	12	NR	NR	NR	NR

NR : non recommandé



AVERTISSEMENT! Cet outil contient un ou plusieurs produits chimiques reconnus par l'État de la Californie comme étant la cause de cancers, d'anomalies congénitales et d'autres problèmes liés aux fonctions reproductrices. Lavez-vous les mains après avoir manipulé l'outil.



AVERTISSEMENT! La poussière causée par le ponçage, le sciage, le polissage, le perçage et d'autres activités liées à la construction peut contenir des produits chimiques reconnus par l'État de la Californie comme étant la cause de cancers et d'anomalies congénitales ou d'autres problèmes liés aux fonctions reproductrices. Voici quelques exemples de ces produits chimiques :


- a) le plomb provenant de peintures à base de plomb;
- b) la silice cristalline provenant de la brique, du ciment ou d'autres matériaux de maçonnerie;
- c) l'arsenic et le chrome provenant du bois d'œuvre traité avec un produit chimique.

Les risques liés à l'exposition à ces produits chimiques dépendent du nombre de fois où vous effectuez ce type de travaux. Afin de limiter votre exposition à ces produits, travaillez dans un endroit bien ventilé en vous munissant de l'équipement de sécurité approuvé tel qu'un masque antipoussières conçu spécialement pour filtrer les particules microscopiques.

Si vous avez besoin d'aide concernant les articles Kreg, communiquez avec nous sur notre site Web ou appelez notre service à la clientèle.

www.kregtool.com • 800.447.8638

Vue éclatée



Kreg®


Pièces

Article	Description	Nº de pièce Kreg	Quantité	Article	Description	Nº de pièce Kreg	Quantité
1	Plateau	NK8324	1	10	Vis de calage de 1/4-20 x 1 1/2 po	RT10111	8
2	Coulisse Combo-Trak	NK8151	1	11	Plaque d'insertion	NK8006	1
3	Vis du système de 5 mm et de 20 mm de longueur	NK8025	3	12	Vis à métaux à tête plate de 1/4-20 x 1 3/4 po	RT10112	4
4	Entretoises	RT10171	2	13	Vis de calage de 1/4-20 x 3/4 po	DK1522	1
5	Vis à filetage normal de 3/4 po, paquet de 8	RT10199	1	14	Cheville de départ en laiton	RT10108	1
6	Embout de tournevis carré n° 2	D6	1	15	Anneau de réduction de 1 po	NK7773	1
7	Patins réglables pour plaque d'insertion	RT10100	4	16	Anneau de réduction pour douille de guidage	NK7775	1
8	Vis à filetage normal de 1 1/4 po	SML-C125	12	17	Anneau de réduction de 2 5/8 po	NK7774	1
9	Clé hexagonale de 1/8 po	AW18	1	18	Clé pour anneau	NK8003PP	1

Assemblage


Assemblage du plateau

- 1** Au moment de l'expédition de l'article, la coulisse combinée pour guide d'onglet et coulisse en T (2) est en place sur le plateau (1), mais elle est fixée uniquement à l'aide d'un rivet en plastique. Retirez le rivet et fixez la coulisse à l'aide de la vis du système (3), en les vissant dans les trous prépercés du plateau.




- 2** Tournez le plateau à l'envers. Alignez les deux entretoises de soutien (4) sur les trous situés sous le plateau. Insérez-y les vis à filetage normal de 3/4 po (5) et serrez-les à l'aide de l'embout de tournevis (6).


ATTENTION : À cette étape, assurez-vous d'utiliser les vis de 3/4 po (5), et NON les vis de 1 1/4 po (8).




- 3** Posez un patin réglable pour plaque d'insertion (7) dans chaque coin de l'ouverture du plateau. Les trous des patins s'alignent sur les avant-trous du plateau. Fixez les patins au plateau à l'aide de vis à filetage normal de 1 1/4 po (8).



- 4** À l'aide de la clé hexagonale (9), enfoncez une vis de calage (10) dans le trou extérieur de chacun des patins, en la vissant à partir du bas jusqu'à ce que son extrémité soit située à 9,52 mm en dessous de la surface de la table.



Assemblage



Assemblage de la toupie à la plaque d'insertion



1 Placez la plaque d'insertion (11) sur votre établi, en orientant le bord avant vers vous et le motif de cible vers le haut. Centrez la base de toupie sur le motif de cible de la plaque d'insertion. Réglez l'orientation de la toupie de façon à pouvoir accéder facilement aux commandes une fois que la toupie et la plaque seront installées dans votre table à toupie. Faites une marque sur la sous-base de toupie et la plaque d'insertion.

ATTENTION Pour visionner gratuitement une vidéo qui vous montre comment percer votre plaque d'insertion, visitez le site www.kregtool.com. Kreg offre également un service de perçage moyennant des frais. Pour obtenir de plus amples renseignements, visitez le site www.kregtool.com/plateprogram.

2 Retirez la sous-base de votre toupie et sélectionnez un foret qui convient aux trous de montage. Si votre toupie est munie d'un dispositif de levage intégré, sélectionnez également une mèche qui convient au trou d'accès du dispositif de levage. Appliquez plusieurs petits morceaux de ruban adhésif à double face sur la plaque d'insertion. Centrez la sous-base sur la plaque en utilisant le motif de cible comme guide et en alignant les marques. Assurez-vous qu'aucun des trous de la sous-base que vous vous apprêtez à percer n'est aligné sur le trou fileté de la cheville de départ. Pressez fermement la sous-base contre la plaque d'insertion.

3 En utilisant les trous de la plaque comme guides, percez des trous dans la plaque d'insertion. Pour des résultats optimaux, utilisez une perceuse à colonne. Retirez la sous-base de la plaque d'insertion. Retournez la plaque et fraisez les trous de montage.


4 Fixez la base de toupie à la plaque d'insertion à l'aide des vis ayant servi à fixer la sous-base à la base de toupie. Assurez-vous que les vis sont assez longues pour s'enfoncer complètement dans la base de toupie. Selon l'épaisseur de la sous-base de toupie et le type de tête de vis, il pourrait être nécessaire de vous procurer des vis différentes. Pour les toupies à base fixe, posez le moteur dans la base de toupie.



Assemblage


Installation de la plaque d'insertion

1 Placez la plaque d'insertion munie de la toupie dans l'ouverture du plateau, sur les vis de calage des patins réglables pour plaque d'insertion. À l'aide de la clé hexagonale (9), ajustez les vis de calage sous la table de façon à aligner les surfaces de la plaque à celles de la table. Assurez-vous que les huit vis de calage entrent en contact avec la plaque d'insertion de façon uniforme. Fixez la plaque d'insertion aux patins réglables à l'aide des vis à métaux (12). Vous devrez peut-être apporter quelques ajustements aux vis à métaux et aux vis de calage pour régler l'alignement de la plaque.



2 Vissez la vis de calage (13) au bas de la cheville de départ (14) et serrez l'ensemble à l'aide d'un tournevis et de la clé hexagonale (9). Vissez l'ensemble de cheville de départ dans le trou fileté de la plaque d'insertion.

ATTENTION! Lorsque vous utilisez le guide de table à toupie de précision de Kreg PRS1015 avec votre table à toupie, insérez la cheville de départ dans le trou fileté situé à l'arrière du bloc de serrage.




Utilisation de votre plateau de table à toupie

AVERTISSEMENT! Débranchez la toupie de la source d'alimentation avant d'apporter des ajustements à l'outil ou d'installer ou de retirer des accessoires.


1 Pour utiliser la cheville de départ, appuyez d'abord la pièce travaillée sur la cheville de départ, mais non sur la mèche de la toupie. Faites pivoter lentement la pièce travaillée vers la mèche jusqu'à ce qu'elle entre en contact avec le roulement-guide. Faites toujours glisser la pièce travaillée de façon à ce que la mèche de la toupie tourne dans le sens contraire de l'alimentation. Une fois que la pièce travaillée est solidement en contact avec le roulement-guide, vous pouvez décoller la pièce travaillée de la cheville de départ et la laisser glisser le long du roulement-guide.

AVERTISSEMENT! Pour découper des bords courbés, utilisez la cheville de départ avec des mèches de toupie à roulement-guide seulement. Pour découper des bords droits, utilisez toujours le guide.



2 Les anneaux de réduction (15, 16 et 17) offrent plus de souplesse quant à l'agencement de la taille de l'ouverture de la plaque d'insertion avec le diamètre de la mèche de toupie utilisée. L'anneau muni d'une ouverture à feuillure convient aux douilles de guidage de style universel; vous pouvez donc utiliser votre table à toupie pour le toupillage de motifs. Pour installer un anneau de réduction, faites-le glisser dans l'ouverture de la plaque d'insertion et tournez-le à la main jusqu'à ce qu'il soit de niveau par rapport à la surface de la plaque. Pour fixer l'anneau, tournez-le dans le sens contraire des aiguilles d'une montre à l'aide de la clé à anneaux (18).

AVERTISSEMENT! Utilisez toujours les anneaux de réduction avec les plus petites ouvertures possibles.



Instrucciones generales de seguridad



ADVERTENCIA Cuando utilice herramientas eléctricas, siempre debe seguir las precauciones de seguridad básicas siguientes para reducir el riesgo de incendios, descargas eléctricas y lesiones personales. Lea todas estas instrucciones antes de hacer funcionar este producto. GUARDE ESTAS INSTRUCCIONES.

1) Seguridad en el área de trabajo

- a) Mantenga el área de trabajo limpia y bien iluminada. Las áreas desordenadas u oscuras aumentan las posibilidades de accidentes.
- b) No use herramientas eléctricas en entornos peligrosos. No utilice herramientas eléctricas en áreas húmedas o mojadas, ni las exponga a la lluvia.
- c) No utilice herramientas eléctricas en atmósferas en las que exista riesgo de explosión, como por ejemplo en presencia de polvo, gases o líquidos inflamables. Las herramientas eléctricas producen chispas que podrían encender el polvo o humo.
- d) Mantenga a los niños y transeúntes alejados durante la operación de una herramienta eléctrica. Las distracciones pueden hacerle perder el control.
- e) Convierta su taller en un lugar a prueba de niños. Utilice candados o interruptores maestros, o retire las llaves de arranque.

2) Seguridad eléctrica

- a) Herramientas eléctricas con puesta a tierra. Si la herramienta está equipada con un enchufe de tres clavijas, solo debe enchufarse en un tomacorriente de tres orificios con puesta a tierra. Si no se cuenta con un enchufe adecuado, pídale a un electricista calificado que instale uno. Nunca retire la tercera clavija ni modifique el enchufe incluido de ninguna manera.
- b) No exponga las herramientas eléctricas a la lluvia o a condiciones de humedad. El ingreso de agua en una herramienta eléctrica aumentará el riesgo de descarga eléctrica.
- c) No maltrate el cable. Nunca use el cable para transportar, jalar o desenchufar la herramienta eléctrica. Mantenga el cable alejado del calor, el aceite, los bordes filosos o las piezas en movimiento. Los cables dañados o enredados aumentan el riesgo de descarga eléctrica.
- d) Use una extensión eléctrica apropiada y asegúrese de que esté en buen estado. Cuando utilice una extensión eléctrica, asegúrese de utilizar una que sea lo suficientemente resistente como para conducir la corriente que su herramienta eléctrica necesita. Un cable de tamaño menor que el requerido causará una baja en el voltaje de la línea. Esto podría provocar un corte de energía y sobrecalentamiento. La tabla 1 en la siguiente página muestra el calibre de cable correcto según el largo del cable y el amperaje que figura en la placa de datos de la herramienta. Si tiene dudas, utilice el siguiente calibre más resistente. Mientras más bajo sea el número del calibre, más resistente debe ser el cable.
- e) Cuando utilice las herramientas eléctricas, evite el contacto del cuerpo con superficies conectadas a tierra, como tuberías, radiadores, estufas de cocina o refrigeradores. El contacto con una superficie conectada a tierra aumenta el riesgo de una descarga eléctrica.

3) Seguridad personal

- a) Manténgase alerta, observe lo que hace y actúe con sentido común al operar una herramienta eléctrica. No utilice una herramienta eléctrica si está cansado o bajo los efectos de drogas, alcohol o medicamentos. Un momento de desatención mientras opera herramientas eléctricas puede provocar lesiones personales graves.
- b) Use gafas de seguridad en todo momento. Los lentes de uso diario no son gafas de seguridad. Estas tienen lentes, marcos y protectores laterales fabricados especialmente.
- c) Utilice un equipo de seguridad. Use una protección o mascarilla antipolvo cuando la operación de corte desprenda demasiado polvo. El equipo de seguridad, como mascarillas antipolvo, zapatos de seguridad antideslizantes, casco o protección para los oídos, que se usa para crear condiciones apropiadas, reduce las lesiones personales.
- d) Evite los arranques accidentales. Asegúrese de que el interruptor esté en la posición de apagado antes de enchufarlo. Transportar herramientas eléctricas con el dedo en el interruptor o enchufar herramientas eléctricas que tienen el interruptor encendido aumentan las posibilidades de accidentes.
- e) Retire todas las llaves de ajuste o llaves inglesas antes de encender

la herramienta eléctrica. Si se deja una llave inglesa o una llave conectada a una pieza giratoria de la herramienta eléctrica, se pueden producir lesiones personales.

- f) No se extienda demasiado. Mantenga una posición y un equilibrio adecuados en todo momento. Esto permite un mejor control de la herramienta eléctrica en situaciones inesperadas.
- g) Asegure las piezas de trabajo. Use abrazaderas o una prensa de tornillo para sostener la pieza de trabajo cuando sea práctico. Es más seguro que usar las manos y de este modo ambas manos quedan libres para operar la herramienta.
- h) Nunca se pare sobre la máquina. Si la herramienta se voltea o si toca accidentalmente la herramienta de corte, puede producir lesiones graves.
- i) Use ropa adecuada. No use ropa holgada ni joyas. Mantenga el cabello, la ropa y los guantes lejos de las piezas en movimiento. La ropa holgada, las joyas o el cabello largo pueden quedar atrapados en las piezas giratorias. Arremánguese hasta el codo. Use una malla protectora para contener el cabello largo.

- j) Si se proporcionan dispositivos para la conexión de equipos de extracción y recolección de polvo, asegúrese de que se conecten y se usen adecuadamente. El uso de estos dispositivos puede disminuir los peligros relacionados con el polvo.

4) Uso y cuidado de herramientas eléctricas

- a) Mantenga las protecciones en su lugar y en buenas condiciones de funcionamiento.
- b) No fuerce la herramienta eléctrica. Utilice la herramienta eléctrica adecuada para su aplicación. La herramienta eléctrica adecuada realizará un trabajo más seguro y de mejor calidad al ritmo para el que fue diseñada.
- c) Use la herramienta correcta. No fuerce una herramienta o accesorio para realizar un trabajo para el cual no se diseñó.
- d) No utilice la herramienta eléctrica si el interruptor no enciende o apaga. Cualquier herramienta eléctrica que no pueda controlarse con el interruptor es peligrosa y debe repararse.
- e) Desconecte el enchufe de la fuente de alimentación o batería de la herramienta eléctrica antes de realizar cualquier ajuste, cambiar accesorios o almacenar herramientas eléctricas. Este tipo de medidas de seguridad preventivas reduce el riesgo de arranques accidentales de la herramienta eléctrica.
- f) Nunca deje una herramienta en funcionamiento sin supervisión. Desconecte la alimentación. No suelte la herramienta hasta que no se detenga completamente.
- g) Almacene las herramientas eléctricas que no estén en uso fuera del alcance de los niños y no permita que personas que no estén familiarizadas con la herramienta ni con estas instrucciones la utilicen. Las herramientas eléctricas son peligrosas en manos de usuarios sin capacitación.
- h) Realice mantenimiento a las herramientas eléctricas. Revise si hay desalineación o agarrotamiento de piezas móviles o piezas rotas, así como cualquier otra condición que pueda afectar el funcionamiento de la herramienta eléctrica. Si se daña, haga reparar la herramienta eléctrica antes de usarla. Muchos accidentes son producto del mantenimiento incorrecto de las herramientas eléctricas.
- i) Mantenga las herramientas de corte afiladas y limpias. Las herramientas de corte que se mantienen adecuadamente, con sus bordes de corte afilados, tienen un riesgo menor de trabarse y son más fáciles de controlar.
- j) Utilice la velocidad recomendada para la herramienta de corte o el accesorio y el material de la pieza de trabajo.
- k) Solo use piezas y accesorios recomendados por el fabricante. Consulte el manual del propietario para conocer los accesorios recomendados. Usar accesorios incorrectos puede causar lesiones personales.

Instrucciones generales de seguridad

I) Use la herramienta eléctrica, los accesorios y las brocas para herramienta según estas instrucciones y de la manera adecuada para el tipo de herramienta eléctrica en particular, teniendo en cuenta las condiciones de trabajo y el trabajo que se va a realizar. El uso de la herramienta eléctrica en operaciones distintas para las que fue diseñada podría crear una situación de peligro.

5) Reparación

- a) Permita que solo una persona capacitada repare la herramienta eléctrica, utilizando solo piezas de repuesto idénticas. Esto mantendrá la seguridad de la herramienta eléctrica.
- b) Desconecte la rebajadora de la fuente de alimentación antes de realizar ajustes. Nunca ajuste la guía, la placa, los anillos reductores o cualquier otra pieza de la rebajadora o de la mesa para rebajadora mientras la rebajadora está funcionando.
- c) Utilice guantes para manipular las brocas para rebajadora. Los bordes de corte son filosos.
- d) Mantenga las manos alejadas de la broca giratoria mientras use la mesa para rebajadora. Siempre use la protección para broca. Use varillas de empuje, bloques de empuje y tablas con canto biselado siempre que sea posible, en especial cuando rebaje piezas de trabajo delgadas.
- e) Evite las posiciones de manos incómodas, donde un resbalón repentino podría provocar el contacto con la broca giratoria. No se extienda demasiado.
- f) Asegúrese de que la broca salga de la pieza de trabajo y de que se detenga completamente antes de ajustar la posición de la pieza de trabajo.
- g) Coloque la mesa para rebajadora sobre una superficie plana para evitar que se vuelque o resbale. Nunca se pare sobre la mesa para rebajadora.
- h) Evite los contragolpes. Los contragolpes se producen cuando la pieza de trabajo se atasca mientras se rebaja, lo que causa que se tuerza, salte y, posiblemente, salga disparada por el aire. Para evitar los contragolpes y las posibles lesiones, nunca restrinja una pieza de trabajo entre la broca y la guía, use brocas afiladas, mantenga la máquina alineada y con el debido mantenimiento, y apoye correctamente la pieza de trabajo.
- i) Alimente la pieza de trabajo contra el giro de la broca, no con esta. La broca puede sujetar una pieza de trabajo alimentada con el giro de la broca y hacer que su mano toque la broca.
- j) Siempre dé apoyo a la pieza de trabajo con la guía o con el pasador de inicio. Use el pasador de inicio solo con las brocas para rebajadora que tienen un rodamiento guía.
- k) Siempre ubique las caras de la guía lo más cerca posible de la broca. Gire la broca a mano para revisar si hay interferencias. Apriete firmemente las perillas en T de las caras de la guía antes de realizar el rebajado.
- l) Al rebajar a lo largo de bordes rectos, siempre cubra la broca en la guía. Nunca coloque una pieza de trabajo entre la broca y la guía.
- m) Siempre coloque la protección para broca sobre la broca para rebajadora y lo más cerca posible de la superficie de la pieza de trabajo.
- n) Revise periódicamente si están apretados los sujetadores y las perillas de ajuste y de bloqueo, y la alineación de la guía. Las perillas y los sujetadores flojos, y una guía desalineada pueden causar lesiones personales.
- o) Esta cubierta de mesa para rebajadora está diseñada para una aplicación específica. No la modifique ni la use para otra aplicación. Si tiene preguntas relacionadas con la aplicación de esta cubierta de mesa para rebajadora, NO la use hasta ponerse en contacto con Kreg Tool Company y recibir la orientación correspondiente.

Pautas para el uso de extensiones eléctricas

Las extensiones eléctricas son solo para uso temporal. No reemplazan la necesidad de instalar tomas corrientes y el cableado adecuado cuando sea necesario.

En el taller y en los sitios de construcción:

- 1. Se deben usar extensiones eléctricas con conductor de puesta a tierra del equipo en todo momento.
- 2. Las extensiones eléctricas deben protegerse de daños y no deben tenderse a través de puertas o ventanas, ya que estas puedan cerrarse y dañar el cable.
- 3. Las extensiones eléctricas deben ser de 16 AWG como mínimo y tener una clasificación adecuada para el equipo que se utiliza.
- 4. Las extensiones eléctricas deben inspeccionarse periódicamente para asegurarse de que el aislamiento y la conductividad de los conductores no se vean comprometidos.
- 5. Las extensiones eléctricas no deben tenderse sobre agua, y no se debe permitir que las conexiones estén expuestas a agua acumulada.

TABLA 1

Placa de nombre Amperios a 120 V	Largo de la extensión eléctrica					
	7,62 m	15,24 m	22,86 m	30,48 m	45,72 m	60,96 m
Calibre de cable recomendado						
0 - 5	16	16	16	14	12	12
5.1 - 8	16	16	14	12	10	NR
8.1 - 12	14	14	12	10	NR	NR
12.1 - 16	12	12	NR	NR	NR	NR

NR: No recomendado



!ADVERTENCIA! Este producto contiene una o más sustancias químicas reconocidas por el estado de California como causantes de cáncer, defectos congénitos u otros daños en el aparato reproductivo. Lávese las manos después de manipularlo.




!ADVERTENCIA! El polvo producido por el lijado, serruchado, trituración, taladrado y otras actividades de construcción puede contener sustancias químicas reconocidas por el estado de California como causantes de cáncer, defectos congénitos u otros daños en el aparato reproductivo. Algunos ejemplos de estos químicos son:

- a) Plomo de pinturas a base de plomo
- b) Sílice cristalina de ladrillos, cemento y otros productos de mampostería
- c) Arsénico y cromo de madera tratada con químicos

El riesgo que corre debido a la exposición a estos químicos varía dependiendo de la frecuencia con que realiza este tipo de trabajo. Para reducir la exposición, trabaje en un área bien ventilada y utilice un equipo de seguridad aprobado, como una mascarilla antipolvo, específicamente diseñado para filtrar partículas microscópicas.

**Si requiere asistencia con cualquier producto Kreg,
póngase en contacto con nosotros a través del sitio
web o llame al Servicio al Cliente.
www.kregtool.com • 800.447.8638**

Vista despiezada




Piezas

Artículo	Descripción	Pieza Kreg #	Cantidad	Artículo	Descripción	Pieza Kreg #	Cantidad
1	Cubierta de mesa	NK8324	1	10	Tornillos de ajuste de 1/4-20 x 1½ pulgs	RT10111	8
2	Riel Combo-Trak	NK8151	1	11	Placa de accesorio	NK8006	1
3	Tornillos del sistema de 5 mm de 20 mm de largo	NK8025	3	12	Tornillos para metal de cabeza plana de 1/4-20 x 1¾ pulg	RT10112	4
4	Puntas	RT10171	2	13	Tornillo de fijación de 1/4-20 x ¾ pulg	DK1522	1
5	Paquete de 8 tornillos de rosca gruesa de ¾"	RT10199	1	14	Pasador de inicio de latón	RT10108	1
6	Punta de destornillador cuadrada # 2	D6	1	15	Anillo reductor de 1 pulg	NK7773	1
7	Niveladores de placa de accesorio	RT10100	4	16	Anillo reductor del conector de la guía	NK7775	1
8	Tornillos de rosca gruesa de 1¼ pulg	SML-C125	12	17	Anillo reductor de 2 5/8 pulg	NK7774	1
9	Llave hexagonal de 1/8 pulg	AW18	1	18	Llave de anillo	NK8003PP	1

Ensamblaje


Ensamblaje de la cubierta

- 1** La cubierta de mesa (1) está equipada con el riel a inglete/riel en T combinado (2) en su lugar, pero está sujeto solo con un remache de plástico. Retire el remache y asegure el riel con tornillos del sistema (3), insertándolos en los orificios de la cubierta de la mesa.




- 2** Coloque la cubierta de mesa boca abajo. Alinee los dos puentes de soporte (4) con los orificios en la parte inferior de la cubierta de mesa. Coloque los tornillos de rosca gruesa de $\frac{3}{4}$ pulg (5) con la punta de destornillador (6).


ATENCIÓN: En este paso, use los tornillos de $\frac{3}{4}$ pulg (5), NO los tornillos de $1\frac{1}{4}$ pulg (8).




- 3** Coloque el nivelador de placa de acceso (7) en cada esquina de la abertura de la cubierta de mesa. Los orificios en los niveladores se alinean con los orificios piloto de la cubierta de mesa. Fije los niveladores a la cubierta de mesa con tornillos de rosca gruesa de $1\frac{1}{4}$ pulg (8).



- 4** Con la llave de tuercas hexagonal (9), inserte un tornillo de fijación con cabeza de llave (10) en los orificios exteriores de cada nivelador, apretándolos desde la parte inferior hasta que las puntas estén a una distancia de 9,35 mm por debajo de la superficie de la mesa.



Ensamblaje



Instale su rebajadora en la placa de accesorio



1 Coloque la placa de accesorio (11) sobre el banco de trabajo con el borde de frente apuntando hacia usted y el diseño objetivo hacia arriba. Centre la base de la rebajadora en el diseño objetivo de la placa de accesorio. Ajuste la orientación de la rebajadora para que tenga acceso a los controles cuando la rebajadora y la placa estén instaladas en la mesa para rebajadora. Haga una marca de índice en la subbase de la rebajadora y en la placa de accesorio.

! ATENCIÓN Para ver un video gratuito que le enseña cómo perforar la placa de accesorio, vaya a www.kregtool.com. También puede dejar que Kreg realice la perforación por un costo adicional. Para obtener información completa, vaya a www.kregtool.com/plateprogram.

2 Retire la subbase de la rebajadora y seleccione una broca para taladro que encaje en los orificios de montaje. Para las rebajadoras que están equipadas con un sistema de elevación integrado, seleccione una broca que encaje en el orificio de acceso a la elevación. Aplique varios trozos de cinta de doble faz a la placa de accesorio. Centre la subbase en la placa usando el diseño objetivo como guía y alineando las marcas de índice. Asegúrese de que ninguno de los orificios de la subbase interfiera con el orificio roscado para el pasador de inicio. Presione la subbase firmemente sobre la placa de accesorio.

3 Usando los orificios en la subbase como guías, taladre los orificios en la placa de accesorio. Para obtener mejores resultados, use una prensa de taladrar. Retire la subbase de la placa de accesorio. Voltee la placa y avellane los orificios de montaje.


4 Fije la base de la rebajadora a la placa de accesorio usando los tornillos que se usaron para fijar la subbase a la base de la rebajadora. Asegúrese de que los tornillos sean lo suficientemente largos para enroscarse por completo en la base de la rebajadora. Según el grosor de la subbase de la rebajadora y el tipo de la cabeza del tornillo, es posible que sea necesario comprar tornillos diferentes. Para rebajadoras de base fija, instale la unidad de motor en la base de la rebajadora.



Ensamblaje


Instalación de la placa de accesorio

1 Coloque la placa de accesorio con la rebajadora fija en la abertura de la cubierta de mesa, apoyándola en los tornillos de ajuste del nivelador de placa. Con la llave hexagonal (9), ajuste los tornillos de ajuste desde debajo de la mesa para alinear la placa y las superficies de la mesa. Asegúrese de que los ocho tornillos de ajuste estén en igual contacto con la placa de accesorio. Fije la placa de accesorio a los niveladores con los tornillos de la máquina (12). Es posible que sea necesario ajustar los tornillos de la máquina y los tornillos de ajuste para ajustar con precisión el alineamiento de la placa.



2 Atornille el tornillo de ajuste (13) en la parte inferior del pasador de inicio (14) y apriete el ensamble con un destornillador y la llave hexagonal (9). Cuando esté listo para usar, enrosque el ensamblaje del pasador de inicio en el orificio roscado de la placa de accesorio.


! ¡ATENCIÓN! Cuando use la guía de la mesa para rebajadora de precisión Kreg PRS1015 en su mesa para rebajadora, guarde el pasador de inicio en el orificio roscado, en la parte posterior del bloque de sujeción.




Uso de la cubierta de mesa para rebajadora

! ¡ADVERTENCIA! Desconecte la rebajadora del suministro de electricidad antes de hacer ajustes, o instalar o eliminar los accesorios.

1 Para usar el pasador de inicio, comience con la pieza de trabajo que toca el pasador de inicio, pero sin contacto con la broca para rebajadora. Gire lentamente la pieza de trabajo en la broca hasta que la pieza de trabajo haga contacto con el rodamiento guía de la broca. Siempre alimente la pieza de trabajo de modo que la broca para rebajadora gire contra (no con) la dirección de alimentación. Con la pieza de trabajo en contacto firme con el rodamiento guía, retire la pieza de trabajo del pasador de inicio y aliméntela a lo largo del rodamiento guía.




2 Los tres anillos reductores (15, 16 y 17) brindan flexibilidad al hacer coincidir el tamaño de la abertura de la placa de accesorio con el diámetro de la broca para rebajadora en uso. El anillo con la abertura ranurada acepta conectores guía estilo universal para usar en rebajados de diseños. Para instalar un anillo reductor, colóquelo en la abertura de la placa de accesorio y gírelo a mano hasta que quede al ras con la superficie de la placa. Gire el anillo en dirección contraria a las manecillas del reloj con la llave de anillo (18) para bloquear el anillo en su lugar.



! ¡ADVERTENCIA! Siempre use el anillo reductor con la abertura más reducida posible.

Optional Kreg Precision Routing Products

Produits De Précision De Kreg Facultatifs Pour Les Toupies • Productos Para Rebajar Con Precisión Opcionales



Kreg Multi-Purpose Shop Stand, KRS1035


This 20" x 28" heavy-gauge steel stand is height-adjustable from 31" to 36".

Support d'atelier tout usage de Kreg, KRS1035

Ce support en acier robuste de 50,8 cm x 71,12 cm a une hauteur réglable allant de 78,74 cm à 91,44 cm.

Base para tallar multiuso Kreg, KRS1035

Esta base de calibre pesado de 50,8 cm x 71,12 cm tiene una altura regulable de 78,74 cm a 91,44 cm.



Kreg Heavy-Duty Casters, PRS3090


Load-rated at 600 lbs. for the set, these dual-locking casters won't roll or pivot with the lock engaged.

Roulettes robustes de Kreg, PRS3090

Pouvant chacune supporter un poids maximal de 272,15 kg, ces roulettes sont munies d'un mécanisme de blocage double les empêchant de rouler ou de pivoter une fois qu'il est enclenché.

Ruedas para trabajo pesado Kreg, PRS3090

Estas ruedas con seguro doble que tienen una suavidad de carga de 272,15 kg para el juego no rodarán ni girarán cuando el seguro esté colocado.



Kreg Precision Router Table Fence, PRS1015


This T-square type fence makes every project faster, easier, and more precise than ever before.

Guide de table à toupie de précision de Kreg, PRS1015

Ce guide de type équerre en T rend l'exécution de tous vos projets plus facile, plus rapide et plus précise que jamais.

Guía de la mesa para rebajadora de precisión Kreg, PRS1015

Esta guía parecida a una escuadra en T hace que todos los proyectos que comience sean más rápidos, más fáciles y más precisos que nunca.



Kreg True-FLEX Featherboards,

PRS3010 (single pack) or PRS3020 (twin pack)

These featherboards can be quickly and easily anchored to almost any miter slot or T-slot without additional hardware.

Guides d'appui True-FLEX de Kreg,

PRS3010 (emballage simple) ou PRS3020 (emballage double)

Ces guides d'appui se fixent facilement et rapidement à pratiquement tous les guides d'onglet ou en T, sans quincaillerie supplémentaire.

Tablas con canto biselado Kreg True-FLEX,

PRS3010 (paquete de uno) o PRS3020 (paquete de dos)

Estas tablas con canto biselado se pueden conectar rápida y fácilmente a casi cualquier ranura de inglete o ranura en forma de T sin aditamentos adicionales.



Kreg Multi-Purpose Router Table Switch, PRS3100


Designed to mount on the Kreg Multi-Purpose Shop Stand, this switch features two receptacles for control of two inputs and Key-Loc™ to eliminate accidental switching.

Interrupteur polyvalent de table à toupie de Kreg, PRS3100

Conçues pour être installées sur le support d'atelier tout usage de Kreg, cet interrupteur comprend deux prises qui permettent le recours à deux entrées et la fonction Key-Loc™ afin de prévenir les mises en marche accidentelles.

Interruptor de mesa para rebajadora multiuso Kreg, PRS3100

Este interruptor que está diseñado para montarse en la base para tallar multiuso Kreg cuenta con dos receptáculos para controlar dos entradas y la función Key-Loc™ para eliminar la activación accidental.



Kreg Level-Loc 5-Ring Set, PRS3050

Augment the reducing rings supplied with your router table top with this set of $\frac{3}{4}$ ", $1\frac{1}{8}$ ", $1\frac{1}{4}$ ", and $2\frac{1}{8}$ " rings plus a blank disk for making a custom ring. Includes an eight-slot tray for storing all your reducing rings.

Ensemble de 5 anneaux Level-Loc de Kreg, PRS3050

Ajoutez aux anneaux de réduction fournis avec votre plateau de table à toupie cet ensemble comprenant des anneaux de $\frac{3}{4}$, $1\frac{1}{8}$, $1\frac{1}{4}$ et $2\frac{1}{8}$ po ainsi qu'un disque vierge pour un anneau selon vos besoins. Un plateau de rangement à huit fentes pour tous vos anneaux de réduction est inclus.

Juego de 5 anillos Level-Loc Kreg, PRS3050

Aumente los anillos reductores que se proporcionan con su cubierta de mesa para rebajadora con este juego de anillos de $1\frac{1}{8}$ pulg, $1\frac{1}{4}$ pulg y $2\frac{1}{8}$ pulg, además de un disco en blanco para personalizar un anillo sin espacio libre. Incluye una bandeja con ocho ranuras para almacenar todos sus anillos reductores.